



PIR Camera

1. Learn Button & LED Indicator
2. LED Flash
3. PIR Camera Lens
4. Corner Fixing Knockouts
5. Surface Fixing Knockouts
6. Battery Insulator

Czujnik ruchu PIR z kamera

1. Przycisk adaptacji oraz dioda LED
2. Lampa błyskowa LED
3. Obiektyw kamery
4. Zaślepki mocujące narożne
5. Zaślepki mocujące do powierzchni
6. Izolator baterii

ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Pull out the battery insulator to activate battery.
2. Learning is only available within 3 minutes after powering up the PIR Camera. Please perform following step within 3 minutes. If PIR Camera is powered up for more than 3 minutes, remove and reinsert batteries to power up again.
3. Put the Control Panel into learning mode.
4. Press and hold the Learn Button **for 10 seconds until the LED Flash flashes once** then release to learn sensor.
5. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

Mounting Location

- Mount the PIR Camera at 1.9-2m height for best performance.
- PIR Camera detection is most effective when the intruder is moving across its field of view. Do not mount PIR Camera in a location that faces intruder directly
- Do not mount the PIR Camera directly exposed to sunlight,
- Do not point the PIR Camera at window, or heat source
- Avoid mounting PIR Camera near large metal objects

Installation

1. Choose to mount the PIR Camera on flat surface or corner. Break through knockouts on back cover accordingly.
2. Drill holes into the wall or corner using the knockouts as template.
3. Fix the PIR Camera base onto the wall with the screws and plugs provided.
4. Replace the PIR Camera cover onto the base.

Battery

2 x 1.5V AA alkaline batteries
(Pre-inserted)

POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt:

<http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki

1. Wyjmij izolator, aby aktywować baterię.
2. Proces adaptacji można przeprowadzić wyłącznie w ciągu 3 minut po włączeniu kamery czujnika ruchu PIR. Wykonaj następujące czynności w ciągu 3 minut. Jeżeli kamera włączona jest dłużej niż 3 minuty, wyjmij baterie, a następnie wprowadź je z powrotem, aby ponownie włączyć kamerę.
3. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji.
4. Naciśnij przycisk adaptacji i przytrzymaj przez **10 sekund, dopóki lampa błyskowa LED nie zapulsuje jednokrotnie**, a następnie zwolnij przycisk, aby dodać czujnik do systemu.
5. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.

Umiejscowienie urządzenia

- Umieść kamerę czujnika ruchu PIR na wysokości 1,9-2 m, aby zagwarantować możliwie najskuteczniejsze działanie.
- Kamera czujnika ruchu PIR jest najskuteczniejsza w wykrywaniu intruzów przemieszczających się w polu widzenia kamery. Nie umieszczaj kamery czujnika ruchu PIR w miejscu skierowanym bezpośrednio w stronę intruza.
- Nie umieszczaj kamery czujnika ruchu PIR w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie kieruj kamery czujnika ruchu PIR na okno lub źródła ciepła.
- Staraj się nie umieszczać kamery czujnika ruchu PIR w pobliżu metalowych przedmiotów o znacznych rozmiarach.

Montaż

1. Przymocuj kamerę czujnika ruchu PIR na płaskiej powierzchni lub Zdejmij zaślepki znajdujące się w tylnej pokrywie.
2. Wywierć otwory w ścianie lub w narożniku, wykorzystując zaślepki do pomocy.
3. Przymocuj podstawę kamery czujnika ruchu PIR do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i kołków.
4. Umieść pokrywę kamery z powrotem.

Bateria

2 baterie alkaliczne AA 1,5 V
(umieszczone fabrycznie)