



Remote Keypad with Tag Reader

1. LED Indicators
2. Arm Key
3. Home Arm Key
4. Disarm Key
5. Battery Insulator
6. Wall mounting Knockouts
7. RFID Tag

Klawiatura zdalna z czytnikiem zbliżeniowym

1. Diody LED
2. Przycisk włączania zabezpieczeń
3. Przycisk zabezpieczenia w domu
4. Przycisk wyłączenia zabezpieczeń
5. Izolator baterii
6. Zaślepki do mocowania na ścianie
7. Brelok RFID

ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Pull out the battery insulator to activate battery.
2. Put the Control Panel into learning mode.
3. Press both # and * keys to learn the keypad, the keypad will emit a long beep
4. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

Mounting Location

We recommend the Remote Keypad to be mounted at following locations:

- Mount at door way or back door for entry control.
- Mount in your bedroom for easy access of alarm system at night.
- Mount at chest height for ease of operation

Installation

1. Break through the knockouts on back cover.
2. Drill holes into wall using the knockouts as template.
3. Fix the Remote Keypad base onto wall with the screws and plugs provided.
4. Replace the front cover onto the base.

Basic Operation

- Enter a User PIN Code and press the **Away Arm** key to away arm your alarm system.
- Enter a User PIN Code and press the **Home Arm** key to home arm your alarm system.
- Enter a User PIN Code and press the **Disarm** key to disarm your alarm system.
- For advanced operation instruction and RFID Tag information, please download the complete manual from <http://www.blaupunkt.com>

Battery

1 x 3V lithium battery (Pre-inserted)

POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki

1. Wyjmij izolator, aby aktywować baterię.
2. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji.
3. Naciśnij jednocześnie # i *, aby dodać klawiaturę. Klawiatura wyemituje długi sygnał dźwiękowy.
4. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.

Umieszczenie urządzenia

Zaleca się umieszczanie klawiatury w następujących miejscach:

- wejście frontowe lub z tyłu domu – monitorowanie wchodzących
- w sypialni – łatwy dostęp do systemu alarmowego w nocy
- na wysokości klatki piersiowej – wygodne korzystanie

Montaż

1. Zdejmij zaślepki znajdujące się w tylnej pokrywie.
2. Wywierć otwory w ścianie, wykorzystując zaślepki do pomocy.
3. Przymocuj podstawę klawiatury zdalnej do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i kołków.
4. Umieść pokrywę przednią z powrotem na podstawie.

Podstawowe funkcje

- Wprowadź kod PIN użytkownika i wciśnij przycisk **Arm Away (Zabezpieczenie poza domem)**, aktywować zabezpieczenia w trybie poza domem.
- Wprowadź kod PIN użytkownika i wciśnij przycisk **Home Arm (Zabezpieczenie w domu)**, aktywować zabezpieczenia w trybie w domu.
- Wprowadź kod PIN użytkownika i wciśnij przycisk **Disarm (Wyłączenie zabezpieczeń)**, aby wyłączyć system alarmowy.

- Instrukcje dotyczące funkcji zaawansowanych oraz informacje w zakresie breloka RFID znajdują się w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie <http://www.blaupunkt.com>

Bateria

Bateria litowa 3 V (umieszczona fabrycznie)