## **BLAUPUNKT**

# Inteligentny Termostat Blaupunkt (TMST-S1)

#### Wprowadzenie

TMST to inteligentny termostat zasilany bateryjnie. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można je było zastosować w domowych systemach ogrzewania i chłodzenia. Termostat można obsługiwać ręcznie, korzystając z wyświetlacza LCD i przycisków, a także zdalnie dzięki rozwiązaniu Blaupunkt Q series.

#### Front View







#### Side View



#### Back Cover



#### Back View (Remove Cover)



Front view	Widok z przodu
Back view	Widok z tyłu
Side view	Widok z boku
Back Cover	Pokrywa tylna
Back View (Remove Cover)	Widok z tyłu (zdjęcie pokrywy)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa montaż przewodów Termostatu powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora z użyciem właściwego oprzyrządowania. Należy pamiętać, że niektóre instalacje grzewcze pracują pod napięciem 230 V, w związku z czym występuje ryzyko porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie bezpieczników lub przełączenie głównego rozłącznika i zapewnień, aby system nie został uruchomiony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa montaż przewodów Termostatu powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora. z użyciem właściwego oprzyrządowania. Identyfikacja części: 1. Wyświetlacz LCD

Na wyświetlaczu LCD znaiduja się następujące informacie:



- A. Ikona łączności z siecią ZigBee pojawi się, gdy Termostat został przyłaczony do sieci ZigBee i znajduje się w zasięgu sygnału.
- B. Aktualny tryb wyświetli się po wciśnięciu przycisku Strzałka w górę, Strzałka w dół lub Mode (Tryb). Chłodzenie: 38

### Oarzewanie:

Auto: Naprzemienne miganie ikony b i \*

- C. Aktualna godzina i dzień tygodnia
- D. Ikona trybu Poza domem a będzie wyświetlana, gdy zostanie właczony tryb Poza domem.
- E. Temperatura może być wyświetlona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

#### Dioda LED - wskaźnik niskiego poziomu baterii Dioda LED mruga, gdy wykryty zostanie niski poziom baterii.

#### 3. Przycisk Test / Sieć ZigBee

Wciśnij przycisk jednokrotnie: Zostanie wysłany sygnał kontrolny z informacją o temperaturze i nastawie.

- Naciśnij, przytrzymaj przez 10 sekund, a następnie zwolnij przycisk, aby przywrócić ustawienia fabryczne Termostatu.
- 4. Strzałka w dół

Naciśnij, aby zmienić nastawę.

5. Strzałka w górę Naciśnij, aby zmienić nastawę.

 Przycisk Mode (Tryb) Naciśnij, aby zmienić tryb Termostatu.

#### 7. Przycisk trybu Poza domem

Naciśnij, aby włączyć tryb Poza domem.

8. Otwory montażowe

#### 9. Zatrzask tylnej pokrywy

W razie potrzeby naciśnij oba zatrzaski na tylnej pokrywie, aby ją zdjąć.

#### 10. Przyłącza przewodów

YW	000	000	RH
G OB	000	000	

Nazwa	Opis	Nazwa	Opis
Y	Chłodzenie	RH	Gniazdo prądu przemiennego
W	Ogrzewanie		
G	Wentylator		
OB	Zawór zmiany kierunku przepływu		

Szczegółowe informacje są widoczne na poniższym schemacie połączeń.

Heating / Cooling System Thermostat

Heating/Cooling System	System grzewczy/chłodzenia
Thermostat	Termostat
Heating	Ogrzewanie
Cooling	Chłodzenie
Fan	Wentylator

#### 11. Komora baterii

Aby uruchomić Termostat, włóż dwie baterie alkaliczne typu AA.

#### Ustawienie sieci

#### Przyłączenie do sieci Q Series

Aby połączyć Termostat z serwerem Blaupunkt Home Connect, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Ustaw system Q HUB w tryb odbioru.
- Naciśnij przycisk Test / Sieć ZigBee i przytrzymaj go przez 10 sekund.
- Czekaj przez kilka sekund, aż Termostat połączy się z systemem Q HUB.
- Odłączanie urządzenia z systemu Q HUB (przywracanie ustawień fabrycznych)
- Naciśnij przyciśk fuńkcji i przytrzymaj go przez 10 sekund, a następnie zwolnij go, aby przywrócić ustawienia fabryczne Termostatu.
- Po wykonaniu tej czynności Termostat usunie aktualne ustawienia sieci ZigBee i prześle sygnał do systemu Q HUB w celu odłączenia się od niego.

#### Konfiguracja systemu HVAC

Aby uruchomić tryb konfiguracji, naciśnij przycisk Mode (Tryb) i przytrzymaj go przez 10 sekund. Wskaźnik godziny na wyświetlaczu LCD zacznie migać:

- Za pomocą strzałek w górę i w dół ustaw godzinę i przejdź do następnej opcji za pomocą przycisku Mode (Tryb). Przejdź do: HVAC type (Rodzaj system HVAC) i wybierz odpowiednie ustawienie. Typ 1: Ogólny system HVAC zasilany gazem/elektrycznie. Typ 2: System HVAC z zaworem zmiany kierunku przepływu pracującym podczas chłodzenia (pompa ciepła "O"). Typ 3: System HVAC z zaworem zmiany kierunku przepływu pracującym podczas ogrzewania (pompa ciepła "B").
- Ustaw system grzewczy w tryb sterowania ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ).
   Większość systemów grzewczych wykorzystuje własny protokół i dodatkowo posiada uniwersalny tryb sterowania ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ). Informacje na temat ustawiania systemu

grzewczego w tryb sterowania ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) znajdziesz w instrukcji systemu lub uzyskasz od jego dostawcy.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Wejdź na stronę https://eu.bphomeconnect.com;
- Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika i hasło;
- Przejdź do ustawień i wprowadź kod główny (standardowo: 1111);
- Przejdź do Setting (Ustawienia) Device (Urządzenie).

Setting Device			
Device	Fault	Status	+ 🕫 C 🖬
Setting	Ustawi	enia	
Device	Urządz	enie	
Fault	Błąd		

Status	Status	

- Kliknij +, aby dodać urządzenie +.
- Dodaj Termostat do systemu Q HUB zgodnie z powyższym opisem.
  Do providencem dodaniu Tormostatu, zostanio op wyćwiatony,
- Po prawidłowym dodaniu Termostatu, zostanie on wyświetlony na liście urządzeń:

Thermonital	19°C I	
Thermostat	Termostat	

 Kliknij na trzy kropki po prawej stronie, aby otworzyć ekran ustawień Termostatu.



Setting	Ustawienia
Device	Urządzenie
Thermostat	Termostat
Zone	Strefa
Name	Nazwa
Bypass	Obejście

- W tym miejscu możesz zmienić ustawienie Zone (Strefa) i Name (Nazwa). Można również włączyć opcję Bypass (Obejście) dla urządzenia (standardowe ustawienie to Off (Wylączone)).



Automation	Automatyka
Device	Urządzenie
Group	Grupa
Scene	Scena

Termostat zostanie wyświetlony w tym miejscu:

Zone 3 Thermostat	
Zone 3	Strefa 3
Thermostat	Termostat
Heat	Ogrzewanie
Now	Aktualnie
Setpoint	Nastawa

- Kliknij na trzy kropki po prawej stronie.
- Wyświetli się ekran Automation (Automatyka) Termostatu.



Automation	Automatyka
Device	Urządzenie
Thermostat	Termostat
Area 1	Obszar 1
Mode	Tryb
Cool	Chłodzenie
Heat	Ogrzewanie
Auto	Auto
Away	Poza domem
Now	Aktualnie
Setpoint	Nastawa
Fan	Wentylator

Schedule	Harmonogram
Back	Powrót

- Wyświetlona zostanie aktualna temperatura, którą można dostosować do żądanego poziomu za pomocą przycisków + i – . W tym miejscu można zmienić ustawienia ogrzewania i obłodze z mienić trub przev uzradzenia
- Korzystając z przycisków po prawej stronie można włączyć wentylator (jeżeli korzystasz z tej funkcji) lub zmienić harmonogram pracy.
- Naciśnij napis Schedule (Harmonogram) w prawym dolnym rogu ekranu.
- · Zostanie wyświetlony ekran harmonogramu pracy.



Thermostat/Schedule	Termostat/Harmonogram
Cool	Chłodzenie
Heat	Ogrzewanie
Auto	Auto
Sun, Mon, Tus, Wed, Thu, Fri,	Nd, Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, Sb
Sat	
Back	Powrót

- W tym miejscu możesz utworzyć harmonogram pracy urządzenia stosownie do potrzeb. W tym celu należy nacisnąć
- Można utworzyć żądany harmonogram i zapisać go, naciskając na przycisk Submit (Zapisz).

💿 transcelat / Edit Schedula			
ын 	111111		

Thermostat/Edit Schedule	Termostat/Edytuj
	namonogram
Mode	Tryb
Cool	Chłodzenie
Heat	Ogrzewanie
Auto	Auto
Day	Dzień
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday	niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota
Start time	Godzina uruchomienia
Heat Setpoint	Nastawa temperatury
Empty	brak
Remove	Usuń
Submit	Zapisz

 Udało ci się zainstalować i zaprogramować Inteligentny Termostat Blaupunkt!

Dzięki aplikacji Secure4Home można również w łatwy sposób uzyskać dostęp do Termostatu i sterować temperaturą w domu za pomocą smartfona. Dzięki niej, przed powrotem do domu można go nagrzać lub po wyjściu z domu upewnić się, że ogrzewanie nie pozostało włączone.