

### PIR Movement Detector

#### 1. Battery



### Czujnik ruchu PIR

#### 2. Bateria

### **ENGLISH**

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

#### **Getting Started**

1. Open the OMGuard App
2. Tap  then choose 
3. In the advanced section, enter admin password default 123456.
4. Select sensor setup, tap "+" to add sensor device.
5. Refer to App instructions to complete learning process.

#### **Mounting Location**

- Mount the PIR sensor at 1.9-2m height for best performance.
- PIR sensor detection is most effective when the intruder is moving across its field of view. Do not mount PIR sensor in a location that faces intruder directly
- Do not mount the PIR sensor to look at door/window protected by Door Contact.
- Do not mount the PIR sensor directly exposed to sunlight,
- Do not point PIR sensor at window, or heat source
- Avoid mounting PIR near large metal objects

#### **Installation**

1. Choose to mount the PIR on either flat surface or corner. Break through knockouts on back cover accordingly.
2. Drill holes into the wall or corner using the knockouts as template.
3. Fix the PIR Sensor base onto the wall with the screws and plugs provided.
4. Replace the PIR Sensor cover onto the base.

#### **Battery**



3 x 1.5V lithium battery  
(Pre-inserted)

### **POLSKI**

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i eksploatacji urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w obszernej instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie firmy Blaupunkt:

<http://www.blaupunkt.com>.

#### **Pierwsze kroki**

6. Otwórz aplikację OMGuard
7. Dotknij ikonki , a następnie wybierz opcję 
8. W zakładce ustawień zaawansowanych, wprowadź domyślne hasło administratora „123456”.
9. Wybierz opcję ustawień czujnika oraz dotknij ikonki „+”, by dodać nowe urządzenie.
10. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji.

#### **Umiejscowienie urządzenia**

- Umieść czujnik ruchu PIR na wysokości 1,9-2 m, aby zagwarantować możliwie najsukuteczniejsze działanie.
- Czujnik ruchu PIR jest najsukuteczniejszy w wykrywaniu intruzów przemieszczających się w polu widzenia czujnika. Nie umieszczaj czujnika ruchu PIR w miejscu skierowanym bezpośrednio w stronę intruza.
- Nie umieszczaj czujnika ruchu PIR tak, aby był skierowany na drzwi/okno zabezpieczone za pośrednictwem czujnika otwarcia drzwi.
- Nie umieszczaj czujnika ruchu PIR w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie kieruj czujnika ruchu PIR na okno lub źródła ciepła.
- Staraj się nie umieszczać czujnika ruchu PIR w pobliżu metalowych przedmiotów o znacznych rozmiarach.

#### **Montaż**

5. Przymocuj czujnik ruchu PIR na płaskiej powierzchni lub w narożniku. Zdejmij zaślepki znajdujące się w tylnej pokrywie.
6. Wywierć otwory w ścianie lub w narożniku, wykorzystując zaślepki do pomocy.

7. Przymocuj podstawę czujnika ruchu PIR do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i kołków.
8. Umieść pokrywę czujnika ruchu PIR z powrotem.

#### **Bateria**

3 x bateria litowa 1,5 V  
(umieszczona fabrycznie)