



ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Open the OMGuard App
2. Tap  then choose 
3. In the advanced section, enter admin password default 123456.
4. Select sensor setup, tap "+" to add sensor device.
5. Refer to App instructions to complete learning process.

Operation

- Press the **Away Arm** button to away arm your alarm system.
- Press the **Disarm** button to disarm your alarm system.
- Press and hold the **Panic** button for 3 seconds to activate a Panic alarm regardless of system mode.
- The LED will light up whenever any button is pressed.



Radio:

434 MHz

POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i eksploatacji urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w obszernej instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie firmy Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki



6. Otwórz aplikację OMGuard
7. Dotknij ikonki , a następnie wybierz opcję 
8. W zakładce ustawień zaawansowanych, wprowadź domyślne hasło administratora „123456”.
9. Wybierz opcję ustawień czujnika oraz dotknij ikonki „+”, by dodać nowe urządzenie.
10. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji.

Eksploatacja

- Wciśnij przycisk **Away Arm (Uzbrojenie)**, by aktywować system alarmowy.
- Wciśnij przycisk **Disarm (Wyłączenie)**, by wyłączyć system alarmowy.
- Aby aktywować alarm napadowy (bez względu na aktualny tryb pracy systemu), wciśnij i przytrzymaj przycisk **Panic (Napadowy)** przez 3 sekundy.
- Wciśnięcie dowolnego przycisku zostanie potwierdzone mignięciem diody LED.

Częstotliwość radiowa:

434 MHz



Remote Control

1. LED indicator
2. Away Arm Button
3. Disarm Button
4. Record Video Button
5. Panic Button
6. Back Cover

Pilot zdalnego sterowania

7. Dioda LED
8. Przycisk uzbrojenia systemu
9. Przycisk wyłączenia systemu
10. Przycisk nagrywania wideo
11. Przycisk napadowy
12. Tylna pokrywa