



Shutter Motor Control

1. LED Indicator
2. Learn Button
3. AC Line Power Input
4. AC Neutral Power Input
5. Local Switch Open Direction
6. Local Switch Close Direction
7. Motor Output Open Direction
8. Motor Output Close Direction

Moduł sterowania silnikiem rolety

1. Dioda LED
2. Przycisk adaptacji
3. Zasilanie AC
4. Zasilanie AC N przewodu neutralnego
5. Przełącznik miejscowy – Open (Otwórz)
6. Przełącznik miejscowy – Close (Zamknij)
7. Wyjście silnika – Open (Otwórz)
8. Wyjście silnika – Close (Zamknij)

ENGLISH

Shutter Motor Control SCM-S1 is only compatible with Q-series alarm systems

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

Setup and Installation of SCM-S1 should only be performed by a person with adequate knowledge in handling electricity power. **DO NOT** attempt installation if you do not possess required skill.

1. Connect AC power to the Power input terminals. Turn off AC power before connection to ensure safety.
2. Refer to your Control Panel manual to put panel into learning mode.
3. Turn on the AC power, then press and hold the Learn button for about 10 seconds and release when LED flashes once. Wait a few seconds.
4. If learning is successful, the LED will flash twice. Refer to panel manual to complete the learning process.

Installation and Operation

- The device should be installed on roller shutter motor to control shutter.
- Refer to diagram to wire the device.
- You can control, the shutter with either an external switch, or via Home Connect server and smartphone app.
- Refer to manual for detail on installation and setting.

- A. AC Power
- B. Optional Local Switch
- C. Shutter Motor

POLSKI

Moduł sterowania silnikiem rolety SCM-S1 jest kompatybilny wyłącznie z systemami alarmowymi z serii Q.

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia towarzyszącego. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w obszernej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki

Urządzenie SCM-S1 powinno być instalowane i konfigurowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie pracy z energią elektryczną. **ZABRANIA SIĘ** instalowania urządzenia przez osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w odnośnym zakresie.

1. Doprowadź zasilanie prądem przemiennym do zacisków wejścia mocy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wyłącz zasilanie przed doprowadzeniem prądu.
2. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji – w tym celu zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.
3. Włącz zasilanie prądu przemiennego oraz naciśnij, a następnie przytrzymaj przez 10 sekund przycisk adaptacji. Zwolnij przycisk, gdy dioda LED zapulsuje jednokrotnie. Odczekaj kilka sekund.
4. Dioda LED zapulsuje dwukrotnie, gdy proces zostanie przeprowadzony pomyślnie. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi panelu sterowania.

Montaż i obsługa

- Urządzenie powinno zostać przymocowane do silnika rolety, dzięki czemu będzie można nią sterować.
- Przymocuj urządzenie zgodnie z rysunkiem.
- Możesz sterować roletą za pomocą przełącznika zewnętrznego lub za pośrednictwem serwera Home Connect i aplikacji na smartfona.
- Szczegółowe informacje na temat montażu i konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi.

- A. Zasilanie prądem przemiennym AC
- B. Opcjonalny przełącznik miejscowy
- C. Silnik rolety

