

GAMING MOUSE


HiRO™

OCTAGON




**INSTRUKCJA
OBSŁUGI**

Przyciski



- 1** Lewy przycisk myszy
- 2** Prawy przycisk myszy
- 3** Pokrętko przewijania i środkowy przycisk myszy
- 4** Przycisk „w przód”
- 5** Przycisk „wstecz”



- 6** Przycisk DPI+
- 7** Przycisk DPI-
Podświetlenie DPI:
Różowe – 800;
Czerwone – 1600;
Zielone – 2400;
Niebieskie – 3200
- 8** Sensor optyczny
- 9** Odkładki teflonowe
- 10** Kabel materiałowy

Domyślne funkcje przycisków myszy, konfigurowalne z poziomu sterownika myszy.

Konfiguracja myszy

Poniższe funkcje dostępne są z poziomu sterownika myszy dołączanego na płycie CD

Opcje główne



- 1 Przypisywanie funkcji klawiszom.
2. Funkcja „Multi-Click”
3. Makra
4. Multimedia
5. Resetowanie do ustawień domyślnych

Opcje zaawansowane



6. Częstotliwość próbkowania
7. Zmiana DPI
8. Prędkość przewijania
9. Prędkość dwukliku
10. Opóźnienie „Multi-Click”

Zawartość opakowania

Mysz gamingowa HIRO OCTAGON
Płyta CD z sterownikami
Instrukcja obsługi

Wymagania sprzętowe

Port USB
Windows XP/Vista/7/8 lub nowszy
Napęd obsługujący płyty CD
14MB wolnego miejsca na dysku

Instalacja

1. Podłącz mysz do portu USB w komputerze.
2. Włóż płytę CD do napędu
3. Uruchom instalator
4. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po zakończeniu instalacji ciesz się nowym sprzętem.